

102 – La carte mémoire de votre Appareil Photo Numérique (APN) BM 06 02 2015

Une carte mémoire a une durée limitée et n'est pas aussi solide qu'elle peut paraître. Elle doit être manipulée avec prudence pour éviter de l'endommager.

Formatez votre carte mémoire pour prolonger sa durée de vie.

- **Règle importante, le formatage doit se faire dans l'APN utilisant cette carte.**
- Un formatage de carte neuve ou ancienne prend moins de 3 secondes : vous seriez impardonnable de ne pas le faire. Il suffit de chercher la commande dans le menu de votre appareil photo.
- Ne surtout pas effectuer ce travail avec un PC : celui-ci ne créera pas les dossiers nécessaires, mais surtout, il risque de formater la carte en NTFS au lieu de FAT32, ce serait irrémédiable pour la carte mémoire.
- Il faut savoir qu'écrire sur une carte mémoire non formatée est risqué : tout semble fonctionner, puis une fois pleine, elle peut se trouver bloquée, d'où l'impossibilité de la lire ou d'effacer des fichiers.
- La seule solution sera de la formater et donc de perdre toutes les photos.
- On peut essayer de la lire sur un PC, mais sans garantie.

Précaution d'utilisation :

- Eteignez l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Insérez ou retirez une carte avec précaution.
- Ne forcez pas : vous risquez d'endommager les contacts.
- Ne l'enlevez pas pendant qu'une image est en cours de sauvegarde. Sur la plupart des appareils, un voyant indique que celui-ci écrit sur la carte.
- Ne retirez jamais une carte mémoire pendant un formatage.
- Rangez vos cartes à l'abri de la poussière, des fortes chaleurs et de l'humidité. Le plus simple est de les conserver dans leur boîtier en plastique transparent.
- Pour nettoyer une carte mémoire, utilisez un chiffon propre. Tenez la carte mémoire par les bords ou les angles, et nettoyez délicatement, en évitant de toucher les contacts métalliques.
- N'utilisez jamais de détergent, ni de liquide, quel qu'il soit.
- Ne changez pas de carte mémoire dans un endroit poussiéreux. De la poussière peut entrer dans le boîtier et se déposer sur le capteur.
- La condensation peut endommager une carte mémoire. Evitez les chocs de température, et les environnements humides.
- Tout champ magnétique externe peut endommager les cartes ou altérer les fichiers qu'elles contiennent. Conservez vos cartes loin des téléviseurs, des haut-parleurs, des radios...
- Utilisez une carte mémoire pour un seul usage. Les cartes mémoire que vous utilisez dans votre appareil photo, ne les utilisez pas dans votre lecteur MP3 ou autre.
- En cas de dysfonctionnement, essayez de formater la carte : la plupart du temps, cela permet de régler le problème. Cependant, il est inutile de formater votre carte trop souvent.
- Effacez toujours vos images stockées sur la carte mémoire depuis votre appareil photo, et non avec votre ordinateur.
- Il est plus rapide de passer par « Formater » plutôt que par la commande « Effacer/Tous les fichiers »
- Pour transférer vos photos de la carte mémoire sur le PC, il est plus sûr d'utiliser un lecteur de carte, plutôt que de connecter l'appareil à l'ordinateur. Le transfert sera plus rapide et direct, ce qui limite les risques d'erreurs. Certains ordinateurs permettent la lecture directe et rapide de la carte.